

## Elegant VI

### Drift och skötselråd



#### Rengöring

Donet kan torkas av med ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel.

Lättast är att först dra ut donet från spirokanalen och därefter ta bort fronten genom att lossa skruven på framsidan

K-factor Storlek	
Elegant VI 125	3,20
Elegant VI 160	5,43

K-faktorn gäller för luftflöde mätt i l/s.

#### Exempel

##### Formel

$$q = k \cdot \sqrt{P_i}$$

där  $q$  = luftflöde i l/s  
 $k$  = k-faktor  
 $P_i$  = Injusteringstryck (Pa)

##### Beräkna flödet

Storlek           Elegant VI-160  
 Uppmätt tryck   27  
 K-faktor         5,43

Sätt in det i formeln:

$$q = 5,43 \cdot \sqrt{27}$$

Flödet i det här fallet 28 l/s

#### Injustering

Dra ut gummislangen ett par centimeter genom en av styrspalterna och mät sedan trycket, se figuren.

